

Bar Maid®



COMMERCIAL GLASSWARE POLISHER

MODEL GP-100

Bar Maid®

Bar Maid Corporation
2950 N.W. 22nd Terrace • Pompano Beach, FL 33069-1045
Tel: (954) 960-1468 • Fax: (954) 960-1647
www.barmaidwashers.com



SPECIFICATIONS

Voltage: 120V AC 50/60Hz 1350W 12.5 Amps

Capacity: Up to 350 glasses per hour

Dimensions: 32.5 x 30 x 50cm 12.8 x 11.8 x 19.7in

Weight: 15.5 Kgs / 34 lbs

Air flow: 164 CFM

Hot air temperature: 55-60°C / 130-140°F



SAFETY INFORMATION

THESE CAUTION MARKS ARE LOCATED THROUGHOUT THIS GUIDE.



= Lightning flash within a triangle, is to alert the user of the presence of dangerous voltage that may create a risk of electric shock. Do not open cover. No user serviceable parts within.



= The exclamation point within a triangle is to alert the user to:

- “CAUTION” important information regarding the care and use of this equipment
- “WARNING” possibility of personal injury

IMPORTANT SAFEGUARDS! PLEASE READ THIS FIRST

Follow these basic safety precautions when this using electrical appliance to reduce the risk of fire, electric shock and/or personal injury.



WARNING: Plug unit only into a GROUNDED outlet that matches the voltage/cycle as listed on the motor. Outlet must be equipped with a UL/CSA approved ground-fault circuit interrupter (G.F.C.I.).



WARNING: Keep electrical cord clear of brushes and water.



WARNING: DO NOT use machine if the power cord is cracked or damaged.



WARNING: Disconnect from the power source before servicing.



WARNING: Ensure brushes are securely in place before turning machine on.



WARNING: Do not touch the rotating brushes with hands.



WARNING: Do not insert objects other than glass in between the rotating brushes.



WARNING: Do not operate the machine without the brushes and air blower in place.



WARNING: Do not place any objects into the glass polisher’s ventilation openings.



WARNING: Loose clothing, long hair and jewelry can be caught in moving parts, posing an entrapment hazard.



CAUTION: Use machine only for the purpose it was intended.



CAUTION: Use only genuine Bar Maid® replacement parts.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach air blower onto the base with screw provided.
2. Insert short brush onto center post of the base.
3. Insert remaining brushes onto outer posts.



OPERATING INSTRUCTIONS

Note: Glasses must be washed, rinsed and still damp when inserted into the glass polisher to get best results. Dry glasses are difficult to polish.

1. Plug power cord into grounded outlet.
2. Press ON/OFF button to turn glass polisher ON.
3. Grasp glass at the base and insert onto center brush, holding glass base stationary or with slight up and down movement while center brush dries and polishes the inside of the glass and four outer brushes dry and polish the outside of the glass.
4. Remove glass from glass polisher.
5. Press ON/OFF button to turn glass polisher OFF when not in use.

CARE AND MAINTENANCE

CLEANING THE GLASS POLISHER EXTERIOR

1. Ensure glass polisher is OFF and unplug power cord from the outlet.
2. Clean external surface of glass polisher daily using a dampened sponge. Do not immerse glass washer in water or spray with water.
3. Dry the surface with a soft cloth.

CLEANING THE BRUSHES

1. Ensure glass polisher is OFF and unplug power cord from the outlet.
2. Remove brushes by rotating each brush counter clockwise and pulling upward.
3. Wash brushes with mild laundry detergent and rinse well.
4. Use hands to squeeze as much water out of brushes as possible.
5. Insert short brush onto center post of the base.
6. Insert remaining brushes onto outer posts.
7. Plug power cord into a grounded outlet.
8. Press ON/OFF button to turn glass polisher ON. The air blower will dry the brushes in a few minutes.
9. Press ON/OFF button to turn glass polisher OFF when finished or not in use.

REPLACING THE BRUSHES

1. Ensure glass polisher is OFF and unplug power cord from the outlet.
2. Remove brushes by rotating each brush counter clockwise and it pulling upward.
3. Insert short brush onto center post of the base.
4. Insert remaining brushes onto outer posts.

LIMITED WARRANTY

Bar Maid provides a 1 Year Limited Warranty from the date of purchase covering defects in materials and workmanship (except polishing brushes). In the unlikely event that you have a problem with your Glassware Polisher, call our Customer Service line at 1-866-531-6243 with the description of the problem. We will then tell you how to fix the problem, or direct you to the Factory Authorized Service Center nearest you.

This warranty does not cover accidental damage, damage caused by abuse, damage caused by use contrary to the operating instructions or damage caused by using the machine for a purpose other than for what it was intended. This warranty is limited only to the cost of repairing or replacing the warranted equipment, at Bar Maid's discretion. The warranty card must be returned within 10 days of purchase to validate this warranty.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIANDO EL EXTERIOR DEL PULIDOR DE CRISTALERÍA

1. Asegure que el pulidor de cristalería este APAGADO y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

2. Limpie la superficie exterior del pulidor de cristalería diario con un esponja húmeda. No sumerja el pulidor de cristalería en agua o rocíe con agua.

3. Seque la superficie con un pano suave.

LIMPIANDO LOS CEPILLOS

1. Asegure que el pulidor de cristalería este APAGADO y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

2. Retire los cepillos girado cada cepillo contrario al reloj y tirando hacia arriba.

3. Lave los cepillos con detergente suave y enjuague bien.

4. Use sus manos para exprimir tanta agua como sea posible de los cepillos.

5. Inserte el cepillo corto en el poste del centro de la base.

6. Inserte los cepillos restantes en los postes exteriores.

7. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.

8. Oprima el botón ON(encender)/OFF (apagar) para prender el pulidor de cristalería. El soplador de aire secara los cepillos en unos pocos minutos.

9. Oprima el botón ON(encender)/OFF (apagar) para APAGAR el pulidor de cristalería cuando termine o no este en uso.

REEMPLAZANDO LOS CEPILLOS

1. Asegure que el pulidor de cristalería este APAGADO y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

2. Retire los cepillos girando cada cepillo contrario al reloj y tirando hacia arriba.

3. Inserte el cepillo corto en el poste del centro de la base.

4. Inserte los cepillos restantes en los postes exteriores.

GARANTÍA LIMITADA

Bar Maid proporciona una Garantía Limitada por un (1) año a partir de la fecha de compra cubriendo defectos en materiales y calidad (excluyendo los cepillos para pulir). En el improbable caso de que usted tenga un problema con su Pulidor de Cristalería, llame a nuestra Servicio al Cliente al 1-866-531-6243 con la descripción del problema. Entonces le diremos como solucionar el problema o lo dirigiremos al Centro de Servicio Autorizado mas cercano a usted.

Esta garantía no cubre daños accidentales, daños causados por abuso, daños causados por uso contrario a las instrucciones de operación o daño causado por usar la máquina para un fin distinto del cual fue pensado. Esta garantía únicamente se limita al costo de reparación o reemplazo del equipo garantizado, a discreción de Bar Maid. La tarjeta de garantía debe ser devuelta dentro de 10 días de la compra para validar esta garantía.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Sujete el soplador de aire a la base con el tornillo proporcionado.
2. Insertar el cepillo corto en el poste del centro de la base.
3. Inserte el resto de los cepillos en los postes exteriores.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Nota: Vasos deben de estar lavados, enjuagados y aun húmedos cuando se inserten en el pulidor de cristalera para obtener los mejores resultados. Cristalera seca es difícil de pulir.

1. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.
2. Oprima el botón ON(encender)/OFF (apagar) para encender el pulidor de cristalera.
3. Sujete el vaso en la base e inserte en el cepillo del centro, sosteniendo el vaso estacionario o con un leve movimiento de arriba y abajo mientras el cepillo central seca y pule en interior del vaso y los cuatro cepillos exteriores secan y pulen para parte exterior del vaso.
4. Retire el vaso del pulidor de cristalera.
5. Oprima el botón ON(encender)/OFF (apagar) para apagar el pulidor de cristalera.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 120V AC 50/60Hz 1350W 12.5 Amps

Capacidad: Hasta 350 vasos por hora

Dimensiones: 32.5 x 30 x 50cm (12.8 x 11.8 x 19.7 pulgadas)

Peso: 15.5 kg. (34 libras)


Flujo de aire: 164 CFM

Temperatura del aire caliente: de 55 a 60°C (de 130 a 140° F)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ESTAS MARCAS DE PRECAUCIÓN SE ENCUENTRAN A TRAVÉS DE ESTA GUÍA.


 = Relámpago dentro del triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso que puede crear riesgo de choque eléctrico. No abra la tapa. Elementos no manipulables dentro.

 = El punto de exclamación dentro del triángulo es para alertar al usuario de:


- “PRECAUCIÓN” información importante con respecto al cuidado y uso de este equipo.
- “ADVERTENCIA” posibilidad de daños personales


!PRECAUCIONES IMPORTANTES! POR FAVOR LEA PRIMERO


Siga estas precauciones básicas de seguridad cuando se use aparatos eléctricos para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y/o daños personales.


 **ADVERTENCIA:** Enchufe la unidad solamente en un tomacorriente con conexión a tierra que coincida con el voltaje/ciclo que se enumeran en el motor. Tomacorriente debe estar equipado con un interruptor de circuito de falla a tierra (UL/CSA aprobado (G.F.C.I.)).

 **ADVERTENCIA:** Mantenga el cable eléctrico alejado del agua y cepillos.

 **ADVERTENCIA:** NO use esta máquina si el cable eléctrico está agrietado o dañado.


 **ADVERTENCIA:** Des-enchufe de la fuente de energía antes de servir.


 **ADVERTENCIA:** Asegure que los cepillos estén firmemente en su lugar antes de encender la máquina.


 **ADVERTENCIA:** No tocar las manos de cepillos giratorios.

 **ADVERTENCIA:** No ponga ningún objeto dentro de las aperturas de ventilación del pulidor de cristalera.

 **ADVERTENCIA:** No opere la máquina sin los cepillos o soplador de aire en su lugar.

 **ADVERTENCIA:** No ponga ningún objeto dentro de las aperturas de ventilación del pulidor de cristalera.

 **ADVERTENCIA:** Ropa suelta, cabello largo y joyas se pueden atrapar en las partes móviles planteando un riesgo de atraparse.

 **ADVERTENCIA:** Use la máquina únicamente para el uso que es pretendido.

 **PRECAUCIÓN:** Únicamente una parte de reemplazo genuinas de Bar Maid.



Bar Maid Corporation
2950 N.W. 22nd Terrace • Pompano Beach, FL 33069-1045
Tel: (954) 960-1468 • Fax: (954) 960-1647
www.barmaidwashers.com



MODEL GP-100



PULIDOR DE CRISTALERIA COMERCIAL

